

ШАГ -1



Откройте упаковку и достаньте увлажнитель. Как показано слева, откройте верхнюю крышку изделия, достаньте ватный тампон из коробки и положите его в шахту.

Замочите в родниковой воде и отложите в сторону.

Сначала откройте упаковку и выньте все детали, как показано слева. Во-вторых, откройте верхнюю крышку увлажнителя воздуха, затем выньте ватную трубку и тщательно смочите ее в минеральной воде.

Содержит ватный тампон "2", чтобы его можно было заменить, когда первый станет грязным или засорится.

Примечание: запасная хлопчатобумажная трубка входит в комплект поставки, пожалуйста, замените ее, если первая загрязнена или блокируется.





ШАГ - 2

• Снимите распылительные детали, как показано слева, отсоедините воздуховод и смочите смоченный ватный тампон. Выньте его, вставьте в катетер и закрепите на верхней крышке с усилием вверх.

Установите верхнюю крышку увлажнителя так, как показано слева, выньте пластиковую трубку и вставьте в нее мокрую сопловую трубку, наконец, закрепите пластиковую трубку сверху крышки увлажнителя воздуха.

199C



ШАГ - 3 3

Залейте минеральную воду в нижнюю коробку, не превышайте высоту линии кости в коробке • После заполнения водой верните верхнюю крышку на нижнюю коробку и вставьте интерфейс Micro USB. Нажмите на увлажнитель, чтобы включить кнопку наконечника, чтобы запустить увлажнитель, и нажмите на индикатор атмосферы, чтобы включить наконечник, чтобы управлять светом отдельно.*

Добавьте минеральную воду в резервуар (не превышайте линию максимального уровня) и закройте его крышкой. Затем вставьте кабель Micro USB и включите кнопку питания 1 после того, как загорится индикатор.

Переключатель увлажнителя / щелчок: режим прямого впрыска (непрерывное распыление) 4 часа автоматическое отключение питания / двойной щелчок: режим взаимного распыления (распыление каждые 3 секунды) • 6 часов автоматическое отключение питания 1

Переключатель увлажнителя / один щелчок: Непрерывное распыление, автоматическое отключение питания на 4 часа 1

Двойной щелчок: Режим прерывистого распыления (3 секунды за раз), автоматическое отключение питания через 6 часов.

Выключатель освещения ограждения / Нажмите, чтобы включить атмосферное освещение, нажмите еще раз, чтобы выключить освещение ограждения *

Выключатель лампы Ambient / Нажмите переключатель - включите, снова нажмите переключатель - выключите